

拆痕

拆痕

拆痕

正面

背面

GLO-TOOB® Pat.No.US7218241

Manuel d'utilisation

GT-AAA PRO

TYPE BATTERIE AAA - Alcaline 1,5V

CE

Lampe de position étanche haute intensité

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Étanche jusqu'à 200 mètres
- 3 modes d'éclairage
- Type de batterie : AAA alcaline
- Cordon amovible
- Autonomie : 5.5-27 heures (selon mode choisi)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids : 26,5g (0,9 oz) Forme : Cylindrique Angle de vue : 360° Durée de vie LED : Env. 100.000 heures Autonomie : 5.5-27 heures (selon mode choisi) Dimensions : 76 mm x 19 mm (2,99" x 0,75") Durabilité : Résistance aux chocs moyenne Température de travail : -20°C à +80°C (-4°F à 176°F) Flottabilité : Négative Couleurs disponibles : Rouge, Ambre, Bleu, Vert, Blanc

CHOIX DU MODE

GT-AAA PRO vous permet de choisir parmi 3 modes. Pour sélectionner le mode souhaité veuillez suivre les étapes suivantes :

ETAPE 1 : Allumez GT-AAA PRO en dévissant puis revissez à fond la capsule. Le mode par défaut est le mode FORT constant à 100%.

ETAPE 2 : Desserrez la capsule pour passer aux différents modes successivement.

ETAPE 3 : Arrêtez-vous sur le mode souhaité pour votre usage.

Maintenance et Entretien

Afin de prolonger la durée de vie de votre GLO-TOOB®, nous vous recommandons d'effectuer un entretien préventif régulier de la façon suivante :

1. **Exposition à l'eau salée**
2. **Surfaces de contact**
3. **Joint étanche**
4. **Autre**

Les fuites de batteries peuvent corroder l'intérieur de votre GLO-TOOB®. Il est conseillé d'ouvrir la GLO-TOOB au moins une fois par mois et de vérifier l'absence de fuite ou corrosion de la batterie. En cas de non utilisation prolongée de la GLO-TOOB®, il est recommandé d'enlever les batteries et de les conserver séparément.

Garantie

1. NEXTORCH garantit que ses produits sont exempt de tout défaut de fabrication et/ou matériau pour une période de 15 jours à partir de la date d'achat. Nous remplacerons l'article défectueux. NEXTORCH se réserve le droit de remplacer un produit obsolète par une production actuelle sur un modèle similaire.
2. NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de défauts pendant 5 ans d'utilisation.
3. Les batteries d'autre accessoires, mais les batteries rechargeables sont garanties pendant 1 an à compter de la date d'achat.
4. Dans le cas où un problème avec un produit NEXTORCH n'est pas couvert par cette garantie, NEXTORCH peut faire réparer le produit moyennant des frais raisonnables.
5. Vous pouvez trouver sur le site web NEXTORCH (www.nextorch.com) toutes les informations sur les services de garantie en scannant le code QR suivant. Vous pourrez aussi:
 - nous envoyer un courriel à service@nextorch.com
 - nous appeler au : 0086-400-8300-799
 - Ou contactez votre revendeur/distributeur local

GLO-TOOB® Pat.No.US7218241

Manual de instrucciones

GT-AAA PRO

TIPO BATERIA AAA - Alcalina 1,5V

CE

Linterna LED señalizadora sumergible

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sumergible hasta 200 metros.
- 3 modos seleccionables.
- Tipo de batería: AAA alcalina.
- Cordon desmontable.
- Autonomía: 5.5-27 horas (según modo seleccionado).

ESPECIFICACIONES

Peso: 26,5g (0,9 oz) Forma: Cilíndrica Ángulo de visión: 360° Lámpara: LED Alta Intensidad Vida útil LED: 100.000 horas aprox. Dimensiones: 76 mm x 19 mm (2,99" x 0,75") Durabilidad: Resistencia a impactos medios Temperatura de trabajo: -20°C a +80°C (-4°F a 176°F) Flotabilidad: Negativa Colores disponibles: Rojo, Ámbar, Azul, Verde, Blanco

SELECCIÓN DE MODO

GT-AAA PRO te permite seleccionar uno de sus 3 modos. Para seleccionar el modo deseado, siga las siguientes sencillas instrucciones:

PASO 1: Encienda GT-AAA PRO girando el tapón de coda para extraer la batería. El modo predeterminado es Modo ALTO 100% constante.

PASO 2: Deseche la mitad del tapón de coda ON y OFF para activar el ciclo en busca por los 3 modos seleccionables.

PASO 3: Detengase en el modo deseado para su uso.

Mantenimiento y Mantenimiento

Para prolongar la duración de su GLO-TOOB®, le recomendamos realizar un mantenimiento preventivo de forma periódica de la siguiente manera:

1. **Exposición a agua salada**
2. **Superficies de contacto**
3. **Arandela (Junta)**
4. **Otro**

Todos las tapas GLO-TOOB tienen rosas de aluminio conductoras para mantener las tapas en su sitio y conducir la potencia. En caso de que las rosas de aluminio entren en contacto con el agua, se formará una capa de óxido de aluminio adheridor de las rosas lo que posiblemente hace que las áreas de contacto se vuelvan defectuosas. Por esta razón, asegúrese de que las rosas se mantengan limpias y secas.

3. **Arandela (Junta)**

La arandela del interior de las tapas debe verificarse cada vez antes de que GLO-TOOB sea sumergido en agua. Si la arandela está agrietada o rota, reemplázala inmediatamente. Asimismo supervisa la limpieza general de las arandelas para garantizar que las partículas de suciedad no hayan afectado a la junta hermética.

4. **Otro**

Los fugas de las baterías pueden correr el interior de su GLO-TOOB. Se recomienda abrir la GLO-TOOB una vez al mes y verificar que la batería no tenga signos de fugas o corrosión. En caso de no utilizar la GLO-TOOB frecuentemente, se recomienda retirar las baterías y guardarlas por separado.

Garantía

1. En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos de fabricación no presentan defectos de fabricación y/o de materiales por un período de 15 días desde la fecha de compra. Reemplazaremos el producto defectuoso. NEXTORCH se reserva el derecho de reemplazar un producto obsoleto por un modelo de fabricación actual.
2. En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos están libres de defectos durante un uso de 5 años.
3. La garantía excluye otros accesorios, salvo las pilas recargables que están garantizadas por 1 año.
4. En caso de que cualquier incidencia no haya sido cubierta por esta garantía, NEXTORCH puede encargarse de la reparación a un precio razonable.
5. Puede acceder a la página web de NEXTORCH (www.nextorch.com) para obtener el servicio de información de garantía, escaneando el siguiente código QR. También puede:
 - Envíenos un e-mail a service@nextorch.com
 - Llámennos: 0086-400-8300-799 O contacte su distribuidor autorizado más cercano.

GLO-TOOB® Pat.No.US7218241

Manual de instruções

GT-AAA PRO

TIPO PILHA AAA - Alcalina 1,5V

CE

Lanterna LED sinalizadora submersível

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Submersível até 200 metros.
- 3 modos seleccionáveis.
- Tipo de pilha: AAA alcalina.
- Cordão desmontável.
- Autonomia: 5.5-27 horas (dependendo do modo selecionado).

ESPECIFICAÇÕES

Peso: 26,5g (0,9 oz) Forma: Cilíndrica Ángulo de visão: 360° Lámpara: LED Alta Intensidade Vida útil LED: 100.000 horas aprox. Dimensiones: 76 mm x 19 mm (2,99" x 0,75") Durabilidade: Resistencia a impactos medios Temperatura de trabalho: -20°C a +80°C (-4°F a 176°F) Flutuabilidade: Negativa Cores disponíveis: Vermelho, Ámbar, Azul, Verde, Branco

SELEÇÃO DE MODO

GT-AAA PRO permite-lhe seleccionar um dos seus 3 modos. Para seleccionar o modo desejado, siga as seguintes instruções simples:

PASSO 1: Ligue a GT-AAA PRO girando a tampa traseira. O modo pre-definido é Modo ALTO 100% constante.

PASSO 2: Agora, remova a tampa traseira ON e OFF para mudar entre os 3 modos seleccionáveis.

PASSO 3: Fique no modo desejado para a sua utilização.

Cuidados e Manutenção

Para prolongar a duração da sua GLO-TOOB®, recomendamos realizar uma manutenção preventiva de forma periódica da seguinte maneira:

1. **Exposição a águas salgadas**
2. **Superfícies de contacto**
3. **Junta**
4. **Outro**

Todas as tampas GLO-TOOB têm rosas de alumínio condutoras para manter as tampas no seu sitio e fornecer uma corrente de potência. No caso de que as rosas de alumínio entrem em contacto com a água, formará-se uma camada de óxido de alumínio volta às rosas o que possivelmente fará com que as áreas de contacto se voltem defectuosas. Por esta razão, assegure-se de que as rosas se mantêm limpas e secas.

3. **Junta**

A junta interior das tampas deve ser verificada cada vez antes de que GLO-TOOB seja submerso no água. Se a junta estiver danificada ou partida, substitua imediatamente. Também verifique a limpeza geral das juntas.

4. **Outro**

As fugas das pilhas podem correr o interior da sua GLO-TOOB. Recomenda-se abrir a GLO-TOOB uma vez por mês e verificar que a pilha não tenha sinais de fugas ou corrosão. No caso de não utilizar a GLO-TOOB frequentemente, recomendamos retirar as pilhas e guardá-las em separado.

Warranty

1. NEXTORCH warrants our products to be free from any defects in workmanship and/or materials for a period of 15-day from the date of purchase. We will replace it. NEXTORCH reserves the right to replace an obsolete product with a current production, like model.
2. NEXTORCH warrants our products to be free of defect for 5-year of use. We will repair it.
3. The warranty excludes other accessories, but rechargeable batteries are warranted for 1 year from the date of purchase.
4. In the event that any issue with a NEXTORCH product is not covered under this warranty, NEXTORCH can arrange to have the product repaired for a reasonable fee.
5. You could access to NEXTORCH website (www.nextorch.com) to gain warranty service information by scanning the following QR code. You could also:
 - Email us at service@nextorch.com
 - Call us: 0086-400-8300-799
 - OR contact your local dealer/distributor

User Guide

GT-AAA PRO

CE

High intensity waterproof light source

KEY FEATURES

- Waterproof to 200 meters
- 3 Modes to choose from
- Powered by inexpensive AAA alkaline battery
- Removable Lanyard
- Battery life 5.5-27 hours (depending on mode selection)

SPECIFICATIONS

Weight: 26.5g (0.9oz) Shape: Cylindrical Viewing Angle: 360° Light Source: High Bright LED's LED Life: Approx. 100.000 hrs Dimensions: 76mm x 19mm (2.99" x 0.75") Durability: Medium-impact resistant Working Temperature: -20°C to +80°C (-4°F to 176°F) Buoyancy: Negative Colors available: Red, Amber, Blue, Green, White

SELECTING A MODE

The GT-AAA PRO allows you to select one of its 3 modes. In order to select your mode, follow these simple steps.

STEP 1: Switch the GT-AAA PRO ON by twisting the battery removal tail-cap.

STEP 2: Now, by twisting the tail-cap ON and OFF you will cycle through the 3 different modes.

STEP 3: Leave on the desired mode for use.

Care and Maintenance

In order to prolong the life of your GLO-TOOB, it is recommended that preventive maintenance is performed on a periodic basis as follows:

1. **Exposure to Saltwater**
2. **Contact surfaces**
3. **Washer test**
4. **Battery**

After saltwater exposure it is highly recommended that the GLO-TOOB is rinsed in fresh water and then dried before opening. This will reduce the possibility of corrosion and extend the life of your GLO-TOOB.

1. **Exposure to Saltwater**

After saltwater exposure it is highly recommended that the GLO-TOOB is rinsed in fresh water and then dried before opening. This will reduce the possibility of corrosion and extend the life of your GLO-TOOB.

2. **Contact surfaces**

All GLO-TOOB caps have conductive aluminum threads to hold the caps in place as well as to conduct the power. Should the threads come into contact with water, an aluminum oxide layer will be formed around the threads possibly rendering the contact area faulty. For this reason please make sure the threads stay dry and clean.

3. **Washer test**

The washer test on the inside of the caps must be checked each time before the GLO-TOOB is submerged in water. If the washer is cracked or cut, replace the washer immediately. Also check for general cleanliness of the washer to ensure that particles do not affect the waterproof seal.

4. **Battery**

It is therefore recommended that you open your GLO-TOOB once a month and check the battery for signs of leakage and / or corrosion. It is also recommended that you remove the batteries from your GLO-TOOB and store them separately if you use your GLO-TOOB infrequently.

Warranty

1. NEXTORCH warrants our products to be free from any defects in workmanship and/or materials for a period of 15-day from the date of purchase. We will replace it. NEXTORCH reserves the right to replace an obsolete product with a current production, like model.
2. NEXTORCH warrants our products to be free of defect for 5-year of use. We will repair it.
3. The warranty excludes other accessories, but rechargeable batteries are warranted for 1 year from the date of purchase.
4. In the event that any issue with a NEXTORCH product is not covered under this warranty, NEXTORCH can arrange to have the product repaired for a reasonable fee.
5. You could access to NEXTORCH website (www.nextorch.com) to gain warranty service information by scanning the following QR code. You could also:
 - Email us at service@nextorch.com
 - Call us: 0086-400-8300-799
 - OR contact your local dealer/distributor